

PM-950BC

製紙関連における塗工カラーのコーティングに使われるワイヤーバーの自動洗浄を目的に製作された装置です。塗工直後のカラーが付着した状態のワイヤーバーを洗浄台上に置き、ブラシ洗浄を行いながら更に超音波洗浄、シャワーによるすすぎを自動的に行います。

洗浄槽材質	SUS304
対象ワイヤーバー	1/2inch・1/4inch×16inch
出力	300W
周波数	28kHz±3kHz
電源	AC100V 50/60Hz 10A
水	市水
発振器外形寸法	245 (W) × 300 (D) × 175 (H) mm
洗浄槽外形寸法	721 (W) × 330 (D) × 500.5 (H) mm
洗浄槽内寸法	550 (W) × 330 (D) × 261.5 (H) mm

