

UHD-300



UHD-300は従来の真空脱泡機をバージョンアップし、処理時間の大幅短縮に成功しました。真空のみの脱泡機では時間のかかる含有気泡の脱気を超音波搭載により促進させます。その威力は従来の3倍以上(当社調べ・サンプル：顔料)の力を十分に発揮できます。サンプルは最も効率的に脱気できる様、循環方式を採用しています。真空度はコントローラーにて可変プログラム設定が可能です。

出力	28kHz 300W (出力可変ボリューム付)
超音波電源	AC100V 50 / 60Hz 10A
圧力設定範囲	5 ~ 700Torr
最大処理量	10ℓ / min (吐出量)
超音波処理 タンク容量	250φ×400(H)mm SUS304
真空タンク寸法	100φ×270(H)mm SUS304