

アプリケーター



ペーカーアプリケーターの各目盛りの位置を専用に固定したものです。そのため、塗布厚の再現性を比較する際に、よい効果を発揮します。

塗布幅：50～300mm 材質：SUS304

種類	塗布厚	種類	塗布厚
No.1	25 μ m	No.6	152 μ m
No.2	50 μ m	No.7	178 μ m
No.3	76 μ m	No.8	204 μ m
No.4	101 μ m	No.9	228 μ m
No.5	127 μ m	No.10	254 μ m

※塗布幅は50mm単位での注文になります。
それ以外の指定は特注になります。

ワイヤーバー



ステンレス製の丸棒を研磨加工し、規定のステンレスワイヤーを巻き付けたものです。コーティングを基材にした塗料が巻き付けられたステンレスワイヤーの間に残り、それが紙、ブリキ、ゴムなどの各種板に転移して一定の厚みに塗布されます。インキ、ペイント、ワックス、その他のエマルジョン、カゼイン、ゼラチン、接着剤、プラスチック及び多くの材料を塗布するにあたり最適です。

シャフト径 6.35mm (1/4インチ)
12.7mm (1/2インチ)
シャフト長さ 約400mm (16インチ)
ワイヤー巻幅 約300mm (12インチ)

サイズ一覧表

種類	WET FILM		種類	WET FILM		種類	WET FILM	
	MILS	MICRON		MILS	MICRON		MILS	MICRON
3	.27	6.86	18	1.62	41.4	40	3.60	91.4
4	.36	9.14	20	1.80	45.7	42	3.78	96.0
5	.45	11.43	22	1.98	50.3	44	3.96	100.6
6	.54	13.7	24	2.16	54.8	46	4.14	105.2
7	.63	16.0	26	2.34	59.4	48	4.32	109.8
8	.72	18.3	28	2.52	64.8	50	4.50	114.3
9	.81	20.6	30	2.70	68.6	55	4.95	125.7
10	.90	22.6	32	2.88	73.2	60	5.40	137.2
12	1.08	27.4	34	3.06	77.7	65	5.85	148.6
14	1.26	32.0	36	3.24	83.3	70	6.30	160.0
16	1.44	36.6	38	3.42	86.9	75	6.75	171.5